


Kickerdelight[®]

Benutzerhandbuch
Kickerdelight w2.2





Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die kickerdelight® Beleuchtung ist ausschließlich für folgende Verwendung bestimmt:

- Montage an Tischkickern / Tischfußballtischen
- Nutzung in trockenen Innenräumen (Schutzgrad IP20)
- Privater, nicht-kommerzieller Gebrauch im Heimbereich

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller bzw. Vertreiber übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen.

Inhalt

Lieferumfang.....	4
Entsorgung	5
Wichtige Hinweise	6
Hinweise zur Gewährleistung	8
Montage.....	9
Problembehandlung	13
Technische Daten	14

Lieferumfang

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der **Kickerdelight** Tischfußballbeleuchtung.

Dieses Paket beinhaltet in der Standardausführung 7 Bestandteile:

1. **LED-Streifen** (verkabelt und mit Steckern versehen) in Originalverpackung des Herstellers (LEDBender)
2. **4 Aluminium-Profil**, die zu je 2 Profilen verbunden werden
3. **2 Metall-Verbindungsstücke** (zum Verbinden der Profile)
4. **4 Fixierungsfolien**
5. **Y-Kabel**
6. **Klett-Verbinder**, zur Befestigung der Beleuchtung am Kickertisch
7. **Endkappen**

optional sind erhältlich:

- **Metall-Clips**, zur alternativen Befestigung der Beleuchtung am Kickertisch
- **Metall-Plättchen**, als weitere alternative Befestigung der Beleuchtung am Kickertisch
- **Y-Kabel** mit integriertem Schalter
- **USB-Netzteil** (in eigener Originalverpackung)
- **Powerbank** (in eigener Originalverpackung)

Bitte überprüfen Sie die Verpackung direkt nach Erhalt auf ordnungsgemäßen Zustand und den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.



Entsorgung

Elektronische Bestandteile

Die elektronischen Bestandteile (LED-Streifen) sind gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den elektronischen Bauteilen bedeutet, dass diese nicht in den normalen Hausmüll gehören. Geben Sie die Elektronik an einer kommunalen Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder nutzen Sie die Rücknahme im Handel.

Für die WEEE-Registrierung der elektronischen Komponenten ist der Hersteller LED-Bender verantwortlich (WEEE-Reg.-Nr. DE82182522).

Batterien und Akkus

Sofern im Lieferumfang enthalten oder separat erworben: Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese unentgeltlich an jeder kommunalen Sammelstelle oder im Handel zurückgeben.

Die auf Batterien abgebildeten Symbole bedeuten: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 % Blei, Cd = mehr als 0,002 % Cadmium, Hg = mehr als 0,0005 % Quecksilber.

Aluminiumprofile

Die Aluminiumprofile sind keine Elektrogeräte und können über den Almetall-Container oder den örtlichen Wertstoffhof entsorgt bzw. dem Recycling zugeführt werden.

Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton und kann dem Altpapier-Recycling zugeführt werden.



Wichtige Hinweise



– SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG – Vor Montage und Gebrauch alle Hinweise vollständig lesen!
Wir übernehmen keinerlei Haftung für Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Augenschutz

1. **ACHTUNG** – Gefahr von Augenschäden! Niemals direkt in die LEDs blicken. Die Lichtquelle besteht aus nicht austauschbaren Leuchtdioden (LED).

Kinder & Aufsichtspflicht

2. Der Artikel ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet – er enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fern.
3. Ältere Kinder und Jugendliche dürfen die Beleuchtung nur unter Aufsicht Erwachsener nutzen.
4. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass alle Nutzer über die Sicherheitshinweise informiert sind.

Montage & Prüfung

5. Die Montage muss durch eine erwachsene Person erfolgen.
6. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung alle Teile – insbesondere Kabel, Stecker und Profile – auf Beschädigungen. Beschädigte Teile sofort austauschen; das Gerät bis zur Instandsetzung nicht verwenden.
7. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Elektrische Sicherheit

8. Nur an fachgerecht installierte Steckdosen anschließen, deren Netzspannung mit den technischen Daten des USB-Steckernetzteils übereinstimmt.
9. Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen. Stecker immer am Stecker herausziehen, nicht am Kabel.
10. Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen – Gefahr eines elektrischen Schlages! Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter unmittelbar über oder neben dem Gerät aufstellen.
11. Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fernhalten. Ausreichend Abstand zu Wärmequellen (z. B. Öfen, Kamine) einhalten.

Wichtige Hinweise

12. Kabel nicht verändern, kürzen oder anderweitig modifizieren.

Netzteil & Stromversorgung

13. USB-Netzteile mit mindestens 24W nutzen und die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

14. Netzteil aus der Steckdose ziehen bei: Nichtgebrauch, Störungen, Gewitter, Reinigung.

15. Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein. Kabel so verlegen, dass keine Stolperfallen entstehen.

16. Netzteil und Powerbank niemals gleichzeitig betreiben! Dies kann zu Schäden oder Gefahrensituationen führen.

Reinigung & Lagerung

17. Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen – keine ätzenden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

18. Gerät nach jedem Gebrauch trocken lagern. Nicht im Freien verwenden oder aufbewahren.

Reparatur & Veränderungen

19. Keine Veränderungen am Artikel vornehmen. Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Das Produkt nicht auseinandernehmen.

20. Reparaturen nur durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchführen lassen. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer verursachen.

Weitergabe

21. Bei Verkauf oder Weitergabe des Produkts alle beiliegenden Anleitungen und Datenblätter aushändigen.

Hinweis zu Produkten von Drittherstellern

Dem kickerdelight® Set liegen Produkte des Herstellers LED-Bender bei (LED-Streifen). Diese kommen in separater Originalverpackung.

Optionales Zubehör (Powerbank, USB-Netzteil) wird jeweils mit separater Bedienungsanleitung geliefert. Vor Gebrauch bitte die entsprechende Anleitung lesen.

Hinweise zu Gewährleistung und Garantie

Gesetzliche Gewährleistung

Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Diese werden durch die nachfolgende Garantie nicht eingeschränkt.

Freiwillige Garantie – Montageprofile & Zubehör (Benesch, Ott GbR)

Sie erhalten auf die von uns vertriebenen mechanischen Bauteile (Aluminiumprofile, Clips, Halterungen, Kabel) 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Tritt innerhalb dieses Zeitraums ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das betroffene Teil nach unserer Wahl kostenfrei repariert oder ersetzt. Voraussetzung ist die Vorlage des Kaufbelegs sowie eine Beschreibung des Mangels.

Ausgenommen sind: Teile mit begrenzter Lebensdauer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Verschleiß), Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Gewaltanwendung, oder nicht autorisierte Eingriffe.

Garantie – LED-Streifen (LED-Bender)

Für die elektronischen Komponenten (LED-Streifen) gelten die Garantiebedingungen des Herstellers LED-Bender.

Garantieabwicklung

Um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten, kontaktieren Sie uns vorab per E-Mail oder telefonisch (siehe Abschnitt 9). Senden Sie das defekte Teil in ausreichend sicherer Verpackung zusammen mit dem Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an unsere Adresse.

Wir können keine unfrei oder per Express gesendeten Pakete annehmen. Im Garantiefall erstatten wir die Portokosten.

Hinweis zum kommerziellen Einsatz (B2B):

Das kickerdelight® Set ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Bei kommerziellem Einsatz gelten abweichende Gewährleistungsfristen gemäß § 438 BGB. Alle Garantieansprüche entfallen bei gewerblicher Nutzung.


Montage

Die Montage der **Kickerdelight** ist ganz einfach:

1. 4 Aluprofile verbinden und


Endkappen aufstecken

zu jeweils zwei Profilen mit einer Länge von 1,20m. Dies erfolgt mit den Metallverbindungsstücken.



2. Schieben Sie die LED-Streifen in die Aluprofile.

Die LED-Streifen werden von derselben Tischseite aus in die Aluprofile eingeschoben.




--> vor dem Einschieben der LED-Strips müssen die Endkappen aufgesteckt sein

3. Anbringen der Fixierungsfolien:


Bitte beachten, dass der LED-Streifen ganz im Profil steckt

Auf der oberen Seite die Folie in das Profil einlegen.

Mit dem Fingernagel die Folie unten in das Profil streichen.



QR Code zu Videoanleitungen



Montage

3. Befestigung am Tisch:

Da es viele verschiedene Tische, Anwendungsfälle und Vorlieben gibt, haben wir uns dazu entschieden drei verschiedene Anbringungsarten zur Verfügung zu stellen:

3.1 Spezial-Klett (liegt bei)

Durch die Verwendung von Klettpunkten kann die kickerdelight einfach und schnell angebracht und abgenommen werden.

Bitte bei der Montage beachten:


Pro Tischseite kommen 8 Klettpunkte zum Einsatz:

(Bei diesem Spezial-Klett sind beide Seiten identisch, es gibt also keine Flauschseite)


1. zuerst die Klettpunkte auf der Unterseite des Alu-Profiles wie folgt anbringen:



2. die Gegenstücke werden nun mit den auf der Alu-Leiste klebenden Klettpunkten verbunden. Hierbei nicht mit den Fingern auf die Kleberückseite drücken, sondern zum Anpressen die Trägerfolie benutzen.



3. nun das Aluprofil mit Kraft auf der Kickertischbande festdrücken. Die LEDs sollten dabei leuchten. So kann man gleich die optimale Position der **kickerdelight** ermitteln. Der Kleber benötigt wenige Minuten, um abzuheften.




Montage

3.2 Metall-Clips (können zusätzlich erworben werden)

Die Metall-Clips werden spielfeldseitig unter die Lagerschalen geschoben und sind mit den meisten gängigen Kickertischen kompatibel.


Legen Sie zur Anbringung das zusammengesteckte Aluprofil mit Unterseite nach oben auf die Bande und drehen die Metallclips mit einer 90° Drehung in die Führungsschiene. Pro Kicker-Seite werden 3 Clips angebracht, jeweils über den beiden Torwartstangen und ein Clip über einer der Mittelreihen (5-Figuren-Reihe).

Anschließend wird die **kickerdelight** wieder umgedreht und die Clips werden von oben zwischen Lagerinnenschalen und Tischbande geschoben. (evtl. müssen hierzu die betroffenen Lagerschalen angelöst werden.)



3.3 Verschraubung am Tisch mittels Metallplättchen (kann zusätzlich erworben werden)

Hier werden pro Tisch 4 Metallplättchen am Tisch verschraubt mit denen die Beleuchtung am Tisch befestigt wird.



Die Schrauben der Plättchen werden 15mm von der Seitenbande und 70mm vom Spielfeldende entfernt eingedreht. Bitte nur soweit eindrehen, dass der Schraubenkopf beim Aufschieben der Schiene nicht mehr im Weg ist. Das Plättchen nun an der Seite anheben und die Schiene bis zur Schraube aufschieben. Jetzt kann die Schraube soweit eingedreht werden, dass die Schiene leicht aufzuschieben bleibt und gleichzeitig fest auf der Bande sitzt.

Montage

4. **Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose** und genießen Sie die Stadionatmosphäre an Ihrem Kickertisch!

Die Aluprofile werden so auf der Bande angebracht, dass die LEDs das Spielfeld ganzflächig beleuchten und gleichzeitig der Überstand minimal bleibt.

Problembehandlung

- **Die Klettpunkte haften nicht aneinander**
Die Klettpunkte müssen gleich zueinander ausgerichtet sein und mit hohem Druck aneinander gepresst werden.
- **Die LEDs blinken nur im gleichen Rhythmus kurz auf**
Dies deutet darauf hin, dass das Netzteil defekt ist. In diesem Fall bitte bei uns melden oder ein neues Netzteil besorgen.

kickerdelight[®] Artikelnr. w2.2

LED-Streifen

Abmessungen.....	2mal je 1200 × 8 × 3 mm
Leuchtmittel	LED COB Neutralweiß 4000–4500 K
Nennspannung	5V DC
Nennleistung.....	20,4 W (8,5 W/m)
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schutzgrad	IP20 (nur Innenräume)
CE-Konformität.....	Verantwortet durch Hersteller LED-Bender

Benesch, Ott GbR
Richard-Sorge-Str. 64
10249 Berlin
Telefon: 030 23611306
email: info@kickerdelight.de
Internet: www.kickerdelight.de



kickerdelight
5meter.de

kickerdelight
5meter.de

kickerdelight
5meter.de

kickerdelight
5meter.de