

beta

pingpongdelight®

Benutzerhandbuch





Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die pingpongdelight® Beleuchtung ist ausschließlich für folgende Verwendung bestimmt:




- Montage an Tischtennisplatten
- Nutzung nur in trockener Umgebung (Schutzgrad IP20)
- Privater, nicht-kommerzieller Gebrauch im Heimbereich

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller bzw. Vertreiber übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen.

Inhalt

Lieferumfang.....	4
Entsorgung	5
Wichtige Hinweise	6
Hinweise zur Gewährleistung	8
Montage.....	9
Transport	12
Technische Daten	13

Lieferumfang

1 LED-Streifen 	2 4 Alu-Profile (die miteinander verbunden werden) 	3 3 Metall-Verbinder (zum Verbinden der Aluprofile) 
4 4 Diffusorfolien 	5 3 Alu-Steckrohre 	6 Profilhalterung (Kopfteil, montiert) 
7 Basisplatte (Fußteil) 	8 Kabel  DC -> USB 3m DC -> DC DC Verteiler	9 2 Kabelclips (zum Fixieren der Anschlusskabel der LEDs) 
10 2 Endkappen 	optional erhältlich: • USB-Netzteil • Powerbank • Transportschutz • Einhandzwinge	

Bitte überprüfen Sie die Verpackung direkt nach Erhalt auf ordnungsgemäßen Zustand und den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.



Entsorgung

Elektronische Bestandteile

Die elektronischen Bestandteile (LED-Streifen) sind gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den elektronischen Bauteilen bedeutet, dass diese nicht in den normalen Hausmüll gehören. Geben Sie die Elektronik an einer kommunalen Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder nutzen Sie die Rücknahme im Handel.

Für die WEEE-Registrierung der elektronischen Komponenten ist der Hersteller LED-Bender verantwortlich (WEEE-Reg.-Nr. DE82182522).

Batterien und Akkus

Sofern im Lieferumfang enthalten oder separat erworben: Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese unentgeltlich an jeder kommunalen Sammelstelle oder im Handel zurückgeben.

Die auf Batterien abgebildeten Symbole bedeuten: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 % Blei, Cd = mehr als 0,002 % Cadmium, Hg = mehr als 0,0005 % Quecksilber.

Aluminiumprofile

Die Aluminiumprofile sind keine Elektrogeräte und können über den Altmetail-Container oder den örtlichen Wertstoffhof entsorgt bzw. dem Recycling zugeführt werden.

Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton und kann dem Altpapier-Recycling zugeführt werden.



Wichtige Hinweise



– SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG – Vor Montage und Gebrauch alle Hinweise vollständig lesen!
Wir übernehmen keinerlei Haftung für Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Augenschutz

1. **ACHTUNG** – Gefahr von Augenschäden! Niemals direkt in die LEDs blicken. Die Lichtquelle besteht aus nicht austauschbaren Leuchtdioden (LED).

Kinder & Aufsichtspflicht

2. Der Artikel ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet – er enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fern.
3. Ältere Kinder und Jugendliche dürfen die Beleuchtung nur unter Aufsicht Erwachsener nutzen.
4. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass alle Nutzer über die Sicherheitshinweise informiert sind.

Montage & Prüfung

5. Die Montage muss durch eine erwachsene Person erfolgen.
6. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung alle Teile – insbesondere Kabel, Stecker und Profile – auf Beschädigungen. Beschädigte Teile sofort austauschen; das Gerät bis zur Instandsetzung nicht verwenden.
7. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Elektrische Sicherheit

8. Nur an fachgerecht installierte Steckdosen anschließen, deren Netzspannung mit den technischen Daten des USB-Steckernetzteils übereinstimmt.
9. Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen. Stecker immer am Stecker herausziehen, nicht am Kabel.
10. Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen – Gefahr eines elektrischen Schlages! Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter unmittelbar über oder neben dem Gerät aufstellen.
11. Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fernhalten. Ausreichend Abstand zu Wärmequellen (z. B. Öfen, Kamine) einhalten.
12. Kabel nicht verändern, kürzen oder anderweitig modifizieren.

Wichtige Hinweise

Netzteil & Stromversorgung

- 13. USB-Netzteile mit mindestens 20W nutzen und die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
- 14. Netzteil aus der Steckdose ziehen bei: Nichtgebrauch, Störungen, Gewitter, Reinigung.
- 15. Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein. Kabel so verlegen, dass keine Stolperfallen entstehen.
- 16. Netzteil und Powerbank niemals gleichzeitig betreiben! Dies kann zu Schäden oder Gefahrensituationen führen.

Reinigung & Lagerung

- 17. Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen – keine ätzenden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- 18. Gerät nach jedem Gebrauch trocken lagern. Nicht im Freien verwenden oder aufbewahren.

Reparatur & Veränderungen

- 19. Keine Veränderungen am Artikel vornehmen. Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Das Produkt nicht auseinandernehmen.
- 20. Reparaturen nur durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchführen lassen. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer verursachen.

Weitergabe

- 21. Bei Verkauf oder Weitergabe des Produkts alle beiliegenden Anleitungen und Datenblätter aushändigen.

Hinweis zu Produkten von Drittherstellern

Dem pingpongdelight® Set liegen Produkte des Herstellers LED-Bender bei (LED-Streifen). Diese kommen in separater Originalverpackung. Optionales Zubehör (Powerbank, USB-Netzteil) wird jeweils mit separater Bedienungsanleitung geliefert. Vor Gebrauch bitte die entsprechende Anleitung lesen.

Hinweise zu Gewährleistung und Garantie

Gesetzliche Gewährleistung

Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Diese werden durch die nachfolgende Garantie nicht eingeschränkt.

Freiwillige Garantie – Montageprofile & Zubehör (Benesch, Ott GbR)

Sie erhalten auf die von uns vertriebenen mechanischen Bauteile (Aluminiumprofile, Clips, Halterungen, Kabel) 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Tritt innerhalb dieses Zeitraums ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das betroffene Teil nach unserer Wahl kostenfrei repariert oder ersetzt. Voraussetzung ist die Vorlage des Kaufbelegs sowie eine Beschreibung des Mangels.

Ausgenommen sind: Teile mit begrenzter Lebensdauer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Verschleiß), Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Gewaltanwendung, oder nicht autorisierte Eingriffe.

Garantie – LED-Streifen (LED-Bender)

Für die elektronischen Komponenten (LED-Streifen) gelten die Garantiebedingungen des Herstellers LED-Bender.

Garantieabwicklung

Um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten, kontaktieren Sie uns vorab per E-Mail oder telefonisch (siehe Abschnitt 9). Senden Sie das defekte Teil in ausreichend sicherer Verpackung zusammen mit dem Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an unsere Adresse.

Wir können keine unfrei oder per Express gesendeten Pakete annehmen. Im Garantiefall erstatten wir die Portokosten.

Hinweis zum kommerziellen Einsatz (B2B)

Das kickerdelight® Set ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Bei kommerziellem Einsatz gelten abweichende Gewährleistungsfristen gemäß § 438 BGB. Alle Garantieansprüche entfallen bei gewerblicher Nutzung.



Montage

Die Erstmontage der **pingpongdelight** ist recht einfach

1. **jeweils 2 Aluprofile verbinden**
mittels der Metallverbinder,
Logogravur aussen



2. **LED-Strips einlegen**
ohne das rückseite Klebeband
zu verwenden!
anstattdessen mit Fixierungsfolie
fixieren




QR Code zu Videoanleitung



3. **Anschlusskabel festclipsen**
Anschlusskabel ein-
schieben und mit Clips
befestigen




4. **Diffusorfolie einschieben**
die Folien bleiben auch für den
Transport montiert. (je von einer
Seite einschieben)



Montage



5. Endkappen aufstecken

jeweils bei der Logogravur
(aufstecken und dann durch das
Eigengewicht des Profils auf
hartem Untergrund festklopfen)




6. Metallschiene an Kopfteil befestigen (2 Schrauben)

dann Mittelstück aufschieben
und dann Profile anstecken



7. Fußteil mittels Zwingen an TT-Platte befestigen

direkt neben Netz



8. 3m Kabel durch die drei Alustangen fädeln

männlicher Stecker oben

9. LEDs verkabeln und alles an TT-Platte anbringen

zuletzt die Powerbank anschließen
und die Unabhängigkeit von der
Erdrotation genießen!

Ansicht



Transport der **pingpongdelight**:

1. **Profile vom Kopfteil abziehen**
Kabelverbindungen lösen
2. **Profile 5cm auseinander ziehen**
Das LED-Band bleibt im Profil, umklappen und mit Enden voran in die Schaumstoffverpackung stecken. (siehe Bild unten)
3. **Metallverbinder versenken**
oder herausnehmen
4. **Einzelteile in die Schaumstoffverpackung sortieren (separat erhältlich)**
Kabel verbleibt in den Rohren



Achtung:

Die Pingpongdelight ist nicht regenfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen.

pingpongdelight[®]

Artikelnr. ppd 1.2

LED-Streifen

Abmessungen.....	2mal je 900 × 8 × 3 mm
Leuchtmittel	LED COB Neutralweiß 4000–4500 K
Nennspannung	5V DC
Nennleistung.....	15,5 W (8,5 W/m)
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schutzgrad	IP20
CE-Konformität.....	Verantwortet durch Hersteller LED-Bender

Benesch, Ott GbR
Richard-Sorge-Str. 64
10249 Berlin
Telefon: 030 23611306
email: info@5meter.de
Internet: www.pingpongdelight.de



